




Kenttäasetukset-tili MMI-käyttöliittymä

Daikin Altherma 4



Kenttäasetukset-taulukko

Sisäyksiköt, joita asetus koskee

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Huomautuksia

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
1 Pääalue							
1.1	Loppukäyttäjä	—	Huonelämpötilan tavoite tilan jäähtymisen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–35 °C asetusväli: 0,5 °C 20		
1.1	Loppukäyttäjä	—	Huonelämpötilan tavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–30°C, asetusväli: 0,5 °C 21		
1.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön huonelämpötilan tavoiteaikataulu tilan lämmitykselle pääalueella.	[041]=2: Huone	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman sääriippuvaista käyrää tilan lämmitykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.3	Loppukäyttäjä	—	Lämmityksen ajastus.	[041]=2: Huone TAI [041]=0: Menovesi	—		
1.4	Loppukäyttäjä	—	Jäähdytyksen ajastus.	[041]=2: Huone TAI [041]=0: Menovesi	—		
1.5	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan lämmityksen aikana päävyöhykkeellä.	Aina	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
1.6	Asentaja	[053]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan lämmityksen aikana pääalueella.	Aina	[099]=1: Kyllä JA [1.11]=2: Patteri [054]–min([048]-5; [060]; 75) asetusväli: 1 °C 35°C [099]=1: Kyllä JA [1.11]≠2: Patteri [054]–min([048]-5; [060]; 55) asetusväli: 1 °C 35°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Patteri [054]–min([015]-5; [060]; 75) asetusväli: 1 °C 75°C [099]=0: Ei JA [1.11]≠2: Patteri [054]–min([015]-5; [060]; 55) asetusväli: 1 °C 55°C		
1.6	Asentaja	[054]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan lämmityksen aikana pääalueella.	Aina	15–[053] °C asetusväli: 1 °C 20		
1.7	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan jäähtymisen aikana päävyöhykkeellä.	Aina	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
1.8	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle pääalueella.	[1.5]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: -40–25° C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [054]–[053] °C asetusväli: 1 °C		
1.9	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähtymykselle pääalueella.	[1.7]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [056]–[055]°C asetusväli: 1 °C		
1.10	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitelämpötilan hystereesiä käytetään lämmityksen tai tilan jäähdytyspyynnön uudelleenkäynnistämiseen.	[041]=2: Huone	0,5–10° C, asetusväli: 0,1 °C 0,5		
1.11	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta pääalueella.	Aina	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
1.12	Asentaja	[041]	Termostaatin tila pääalueella	Aina	0: Menovesi 1: Ulkoinen huone 2: Huone		
1.13	Asentaja	[042]	Termostaatin tyyppi pääalueella.	[041]=1: Ulkoinen huone JA [180]=0: Laite	0: Kaksoiskontakti 1: Yksittäiskontakti		
1.13	Asentaja	[180]	Asetus, jolla määritetään ulkoisen termostaatin lähde.	[041]=1: Ulkoinen huone	0: Laite 1: Ulkoinen		
1.14	Asentaja	[205]/ [206]	Delta T -tavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella.	Aina	[1.11]=0: lattialämmitys 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=1: lämpöpumpun konvektori 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=2: Patteri 3~20°C, säätöaskel: 0,5°C [206]=10		
1.15	Ei	—	—	—	—		
1.16	Asentaja	[050]	Salli tilan jäähdystoimenpide pääalueella.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
1.17	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilan ohjaus PÄÄLLÄ/POIS pääalueella.	[041]=0: Menovesi	0: Pois päältä 1: Päällä		
1.18	Asentaja	[204]	Delta T -tavoite tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	Aina	3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
1.19	Asentaja	[048]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen yläraja suhteessa asennettuun luovuttajaan pääalueella.	[099]=1: Kyllä	20–80 °C, asetusväli: 0,5 °C 40		
1.20	Asentaja	[049]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen alaraja suhteessa asennettuun luovuttajaan pääalueella.	[099]=1: Kyllä	3–35 °C, asetusväli: 0,5 °C 3		
1.21	Loppukäyttäjä	—	Pääalueen numero.	Aina	Pääalue		
1.22	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitelämpötila huurtumisen eston aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	4–16 °C, asetusväli: 0,5 °C 8		
1.23	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman säärilippuvaista käyrää tilan jäähdytykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.23	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön huonelämpötilan tavoiteaikataulu tilan jäähdytykselle pääalueella.	[041]=2: Huone	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.24	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan lämmitykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi JA [1.5]=1: Säästä riippuva	—		
1.25	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan jäähdytykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi JA [1.7]=1: Säästä riippuva	—		
1.26	Asentaja	[052]	Salli menoveden tavoitteen lämpötilamuutos jäätymispisteelle pääalueella.	Aina	0: Ei mitään 1: Alhainen kapea 2: Alhainen laaja 3: Korkea kapea 4: Korkea laaja		
1.27	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle pääalueella.	[1.5]=1: Säästä riippuva	-10–10 °C asetusväli:1 °C 0		
1.28	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle pääalueella.	[1.7]=1: Säästä riippuva	-10–10 °C asetusväli:1 °C 0		
1.29	Edis. loppukäy.	—	Huonelämpötilan tavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella puskurointia varten.	[041]=2: Huone JA [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	12–30 °C asetusväli:0,5 °C 23		
1.30	Edis. loppukäy.	—	Huonelämpötilan tavoite tilan jäähdytyksen aikana pääalueella puskurointia varten.	[041]=2: Huone JA [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	15–35 °C asetusväli:0,5 °C 18		
1.31	Asentaja	[158]	Daikin-huonetermostaatti liitetty.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
1.32	Loppukäyttäjä	—	Huonelämpötilan ohjaus PÄÄLLÄ/POIS pääalueella.	[041]=2: Huone	0: Pois päältä 1: Päällä		
1.33	Edis. loppukäy.	—	Valinnainen siirtymä, joka voidaan kohdistaa huoneen lämpötilan tavoitteeseen mitattuna pääalueen lisäanturilla.	[041]=2: Huone	-5–5 °C asetusväli:0,5 °C 0		
1.34	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitteen vertailulämpötila huoneen ajastukselle tilan lämmityksen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–30 °C asetusväli:0,5 °C 12		
1.35	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitteen vertailulämpötila huoneen ajastukselle tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–35 °C asetusväli:0,5 °C 30		
1.36	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle pääalueella.	[1.5]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.37	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle pääalueella.	[1.7]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.38	Edis. loppukäy.	—	Huonelämpötilan siirtymä HCl:ssä pääalueella.	[041]=2: Huone	-5–5 °C asetusväli:0,5 °C 0		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
1.39	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella.	[1.5]=0: Absoluuttinen	[054]–[053] °C asetusväli: 1 °C		
1.40	Ei	—	—	—	—		
1.41	Ei	—	—	—	—		
1.42	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	[1.7]=0: Absoluuttinen	[056]–[055] °C asetusväli: 1 °C		
1.43	Asentaja	[055]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	Aina	[056]–22 °C asetusväli: 1 °C 22		
1.43	Asentaja	[056]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	Aina	[099]=1: Kyllä ([049]+4)–[055] asetusväli: 1 °C 7°C [099]=0: Ei ([014]+4)–[055] asetusväli: 1 °C 7°C		
1.44	Asentaja	[210]	Pääalueen tilanlämmitys-/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus.	Aina	2~15 l/min, säätöaskel: 0,1 l/min 3		
2 Lisäalue							
2.1	Ei	—	—	—	—		
2.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman säätöriippuvuutta käyrää tilan lämmitykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [155]=1: Kyllä	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
2.3	Loppukäyttäjä	—	Lämmityksen ajastus lisäalueella.	[057]=0: Menovesi TAI [057]=2: Huone	—		
2.4	Loppukäyttäjä	—	Jäähdytyksen ajastus lisäalueella.	[057]=0: Menovesi TAI [057]=2: Huone	—		
2.5	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan lämmityksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
2.6	Asentaja	[060]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	[2.11]=2: Patteri [061]~min([015]-5; 75) asetusväli: 1 °C 75°C [2.11]=2: Patteri [061]~min([015]-5; 55) asetusväli: 1 °C 55°C		
2.6	Asentaja	[061]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	20–[060] °C asetusväli: 1 °C 20		
2.7	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan jäähdytyksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
2.8	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [061]~[060] °C asetusväli: 1 °C		
2.9	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [063]~[062] °C asetusväli: 1 °C		
2.10	Ei	—	—	—	—		
2.11	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
2.12	Asentaja	[057]	Termostaatin tila lisäalueella	[155]=1: Kyllä	[041]=0: Menovesi 0: Menovesi [041]≠0: Menovesi 1: Ulkoinen huone		
2.13	Asentaja	[146]	Termostaatin tyyppi lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [057]=1: Ulkoinen huone JA [181]=0: Laite	0: Kaksoiskontakti 1: Yksittäiskontakti		
2.13	Asentaja	[181]	Asetus, jolla määritetään ulkoisen termostaatin lähde.	[155]=1: Kyllä JA [057]=1: Ulkoinen huone	0: Laite 1: Ulkoinen		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
2.14	Asentaja	[208]/[209]	Delta T -tavoite tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	[2.11]=0: Lattialämmitys 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=1: Lämpöpumpun konvektori 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=2: Patteri 3~20 °C, säätöaskel: 0,5 °C [209]=10		
2.15	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilan ohjaus PÄÄLLÄ/POIS lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [057]=0: Menovesi	0: Pois päältä 1: Päällä		
2.16	Ei	—	—	—	—		
2.17	Asentaja	[207]	Delta T -tavoite tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
2.18	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan lämmitykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [2.5]=1: Säästä riippuva	—		
2.19	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [2.7]=1: Säästä riippuva	—		
2.20	Asentaja	[059]	Salli menoveden tavoitteen lämpötilamuutos jäätymisspisteelle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Ei mitään 1: Alhainen kapea 2: Alhainen laaja 3: Korkea kapea 4: Korkea laaja		
2.21	Loppukäyttäjä	—	Lisäalueen nimi.	[155]=1: Kyllä	Lisäalue		
2.22	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=1: Säästä riippuva	-10~10 °C asetusväli: 1 °C 0		
2.23	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=1: Säästä riippuva	-10~10 °C asetusväli: 1 °C 0		
2.24	Ei	—	—	—	—		
2.25	Ei	—	—	—	—		
2.26	Ei	—	—	—	—		
2.27	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman sääriippuvaista käyrää tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [155]=1: Kyllä	0: Manuaalinen tila 1: Ajastustila		
2.28	Ei	—	—	—	—		
2.29	Ei	—	—	—	—		
2.30	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=0: Absoluuttinen	[061]~[060] °C asetusväli: 1 °C		
2.31	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajastustila		
2.32	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajastustila		
2.33	Asentaja	[147]	Salli tilajäähdytystoiminto lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Ei 1: Kyllä		
2.34	Ei	—	—	—	—		
2.35	Ei	—	—	—	—		
2.36	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=0: Absoluuttinen	[063]~[062] °C asetusväli: 1 °C		
2.37	Asentaja	[062]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	[063]~22 °C asetusväli: 1 °C 22		
2.37	Asentaja	[063]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	([014]+4)~[062] asetusväli: 1 °C 7 °C		
2.38	Asentaja	[211]	Lisäalueen tilanlämmitys-/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus.	Aina	2~15 l/min, säätöaskel: 0,1 l/min 3		
3 Lämmitys/jäähdytys							
3.1	Loppukäyttäjä	—	Tilan lämmitystoimenpide sallitaan tämän ulkolämpötilan alapuolella.	Aina	14~35 °C asetusväli: 1 °C 20		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
3.2	Loppukäyttäjä	—	Keskitetyn hallinnan aikana käytetty käyttötila.	[155]=1: Kyllä TAI [041]≠1: Ulkoinen huone TAI ([042]≠0 Kaksoiskontakti JA [180]≠1 Ulkoinen)	0: Lämmitys 1: Jäähdytys 2: Automaattinen		
3.3	Ei	—	—	—	—		
3.4	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttön huoneen huurtumisen estotoiminto.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
3.5	Loppukäyttäjä	—	Käyttötilan ajastus.	Aina	—		
3.6	Asentaja	[155]	Asetus, joka ilmaisee, onko lisäalue käytössä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
3.7	Asentaja	[018]	Käytetään menoveden lämpötilan enimmäislämpötilan laskemiseen tilan lämmityksen aikana patterille ja lämpöpumpun konvektorille.	[1.11]≠0: Lattialämmitys tai [2.11]≠0: Lattialämmitys	1–10 °C asetusväli: 0,5 °C 5		
3.7	Asentaja	[017]	Käytetään menoveden lämpötilan enimmäislämpötilan laskemiseen tilan lämmityksen aikana lattialämmitykselle.	[1.11]=0: Lattialämmitys tai [2.11]=0: Lattialämmitys	1–7 °C asetusväli: 0,5 °C 3		
3.8	Asentaja	[007]	Ota käyttöön ulkolämpötilan keskiarvotoiminto.	Aina	0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia		
3.9	Asentaja	[004]	Arvoa käytetään menoveden lämpötilan enimmäislämpötilan laskemiseen tilan jäähdytyksen aikana.	Aina	0–10 °C asetusväli: 0,5 °C 5		
3.10	Asentaja	[008]	Asetus, joka ilmaisee, onko hydraulijärjestelmässä erotussäiliötä.	Aina	0: Ei erotettu 1: Kytkeyty irti		
3.11	Asentaja	[014]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen alaraja tilan jäähdytyksen aikana perustuen Daikin Altherma -yksikön sisäisen lämpötilan sallittuun asetukseen.	Aina	3–35 °C asetusväli: 0,5 °C 3		
3.12	Asentaja	[015]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen yläraja tilan lämmityksen aikana perustuen Daikin Altherma -yksikön sisäisen lämpötilan sallittuun asetukseen.	Aina	20–80 °C, asetusväli: 1 °C 80		
3.13.2	Asentaja	[097]	Ulkoisen pumpun nopeus, kun virtausta pyydetään lisäalueella. Voimassa vain, kun sekoitusasema on käytössä.	Aina	0–1 asetusväli: 0,01 1		
3.13.3	Asentaja	[096]	Ulkoisen pumpun nopeus, kun virtausta pyydetään pääalueella. Voimassa vain, kun sekoitusasema on käytössä.	Aina	0–1 asetusväli: 0,01 1		
3.13.4	Asentaja	[176]	Sekoitusarjan venttiilin kääntöaika.	Aina	20–300 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 125		
3.13.5	Asentaja	[099]	Asetus, joka ilmaisee sekoitusarjan läsnäolon hydraulijärjestelmässä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
3.14	Asentaja	[158]	Huonetermostaatti käytössä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
3.15	Asentaja	[016]	Vähimmäisaika, jonka lämpöpumppu pidetään päällä toimenpiteen käynnistämisen jälkeen.	Aina	480–1 800 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 540		
3.16	Loppukäyttäjä	—	Tilan jäähdytystoimenpide sallitaan tämän ulkolämpötilan yläpuolella.	Aina	10–35 °C asetusväli: 1 °C 18		
3.17	Asentaja	[200]	Jatkuva pumpun käyttö, kun pyyntö.	[008]=0: Ei erotettu	0: Ei 1: Kyllä		
4 Lämmin käyttövesi							
4.1	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden toiminta PÄÄLLÄ / POIS / yksittäiset lämmityksen käynnistykset (manuaalinen lämmitys / voimakas lämmitys).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.2	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät lihavoituna.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
4.3	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden tavoiteasetuspiste manuaaliselle lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	20–[153] °C asetusväli: 0,5 60		
4.4	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden tavoiteasetuspiste tehokkaalle lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	20–[153] °C asetusväli: 0,5 60		
4.5	Loppukäyttö	—	Uudelleenlämmityksen lämpötilatavoite lämminvesivaraajalle ajastettu + uudelleenlämitystilalla.	[4.7]=0: Uudelleenlämmitys tai [4.7]=1: Ajastus ja uudelleenlämmitys	(*3)(*4) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 45 (*5) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 48		
4.6	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden yksittäisen lämmityksen ajastus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]≠0: Uudelleenlämmitys tai (*4) JA [4.7]≠0: Uudelleenlämmitys	—		
4.7	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden lämmitystilalla aset.	(*3) JA [080]=1: Yksittäinen termistori TAI (*4)	0: Uudelleenlämmitys 1: Ajastus ja uudelleenlämmitys 2: Ajastettu		
4.8	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden lämmityksen tehokkuuden aset.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*8) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus (*9)(*10) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus		
4.9	Ei	—	—	—	—		
4.10	Asentaja	[074]	Vähimmäisaika, jolloin säiliön lämpötilan tulee olla korkeampi kuin desinfiointitavoitteen säiliön lämpötila ennen kuin desinfiointi voidaan tulkita onnistuneeksi.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	300–3 600 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 3 600		
4.10	Asentaja	[151]	Desinfiointitoiminnon aloitusaika. Tämä on asetettava minuuttimääränä alkaen arvosta 00:00 (minuuteissa).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0–1 439 minuuttia, asetusväli: 1 minuutti 60		
4.10	Asentaja	[152]	Aseta desinfiointitoiminto suoritettavaksi päivittäin.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.10	Asentaja	[150]	Lämminvesivaraajan desinfiointipäivä (kun kaikkia päiviä ei ole valittu).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	1–7, asetusväli: 1 5		
4.10	Asentaja	[073]	Lämminvesivaraajan desinfiointin tavoitelämpötila.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) 55~[153] °C asetusväli: 0,5 60 (*4)(*5) 60~[153] °C asetusväli: 0,5 60		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
4.11	Asentaja	[153]	Suurin sallittu lämminvesivaraajan asetuspiste.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) [080] =1: Yksittäinen termistori JA [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: 3. osapuoli, pieni kierukka 40–60 °C, asetusväli: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [098]=5: EKHWP/HYC lisälämmittimellä 40–80 °C, asetusväli: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: 3. osapuoli, suuri kierukka 40–75 °C, asetusväli: 0,5 °C 75 (*4) 40–65 °C, asetusväli: 0,5 °C 65 (*5) 40–75 °C, asetusväli: 0,5 °C 75°C (*7) 40–60 °C, asetusväli: 0,5 °C 60°C		
4.12.1	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille, kun lämmitystilan asetuksena on mukavuus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*4) JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*5)	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C 6		
4.12.2	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille, kun lämmitystilan asetuksena on eko.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*4) JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*5)	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C 8		
4.12.3	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille, kun lämmitystilan asetuksena on erittäin taloudellinen.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*4) JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*5)	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C 10		
4.13	Asentaja	[149]	Asetus, jolla valitaan ulkoisen lämpimän veden kiertopumpun toiminta.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Ei mitään 1: Välitön lämmin käyttövesi 2: Desinfointi 3: Molemmat		
4.14.1	Asentaja	[173]	Lisälämmittimen lämpökapasiteetin valinta.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	1–4 kW, asetusväli: 0,01 kW 3		
4.14.2	Ei	—	—	—	—		
4.14.3	Ei	—	—	—	—		
4.14.4	Asentaja	[064]	Oletusarvoiseen säiliön tavoitelämpötilaan lisätty siirtymä, jos lisälämmitin on ainoa käytettävissä oleva lämmön lähde säiliön lämmityksen aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	0–20 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
4.15	Ei	—	—	—	—		
4.16	Loppukäyttäjä	—	Lisälämmönlähteen sallitaan lämmittää säiliötä, kun lämpöpumpua käytetään tilan lämmittämiseen/jäähdyttämiseen.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai [078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
4.17	Loppukäyttäjä	—	Lisälämmönlähteen sallitaan avustaa lämpöpumpun välittömästi säiliön lämmitystoiminnan aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.18	Asentaja	[072]	Ota desinfiointitoiminto käyttöön.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) 1: PÄÄLLÄ (*4) 1: PÄÄLLÄ (*5) 0: POIS PÄÄLTÄ		
4.19	Edis. loppukäy.	—	Lämminvesivaraajan uudelleenlämmityksen käynnistyslämpötila säiliön riittävän energian varmistamiseksi. Asetus on optimoitu mukavuuden varmistamiseksi.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]≠2: Ajustettu tai (*4) [4.7]≠2: Ajustettu tai (*5) [4.7]≠2: Ajustettu	[4.8]=1 10–85 °C, asetusväli: 0,5 °C 20 [4.8]=2 tai 3 10–85 °C, asetusväli: 0,5 °C 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Asentaja	[070]	Lisälämmönlähteen aktivoiminen viivästysajastin, kun lämpöpumppu on päälähteenä säiliön lämmitystoiminnan aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) 0~10 800 sekuntia, asetusväli: 300 sekuntia 1200 (*4) 0~10 800 sekuntia, asetusväli: 300 sekuntia 10800 (*5) 0~10 800 sekuntia, asetusväli: 300 sekuntia 1200		
4.21	Ei	—	—	—	—		
4.22	Ei	—	—	—	—		
4.23	Asentaja	[064]	Oletusarvoiseen säiliön tavoitelämpötilaan lisätty siirtymä, jos lisälämmitin on ainoa käytettävissä oleva lämmön lähde säiliön lämmityksen aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai [078]=1: Kyllä	0–20 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
4.24	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen asetuspisteen muutos ajastuksen mukaan.	(*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.25	Loppukäyttäjä	—	Uudelleenlämmityksen ajastus.	(*5)	20–[153] °C asetusväli: 0,5 45		
4.26	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden pumpun ajastus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [149]=1 tai 3: Välitön lämmin käyttövesi tai molemmat tai (*4) [149]=1 tai 3: Välitön lämmin käyttövesi tai molemmat tai (*5) [149]=1 tai 3: Välitön lämmin käyttövesi tai molemmat	—		
5 Asetukset							
5.1	Asentaja	—	Käynnistä pakotettu sulatus.	Aina	—		
5.2	Loppukäyttäjä	—	Hiljaisen tilan käyttäjä.	Aina	0: Pois päältä 1: Ajustettu 2: Manuaalinen		
5.2.1	Loppukäyttäjä	—	Hiljaisen tason käyttäjä.	Aina	0: Pois päältä 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin		
5.2.2	Edis. loppukäy.	—	Ajasta hiljainen taso käyttäjälle.	Aina	—		
5.2.9	Asentaja	[138]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle ajalle, kun vaihdetaan yöstä päivään hiljaisen tilan aikana.	Aina	0–1 439 minuuttia, asetusväli : 1 minuutti 360		
5.2.10	Asentaja	[136]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle hiljaiselle tasolle päiväjakson aikana.	Aina	0: Pois päältä 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.2.11	Asentaja	[139]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle ajalle, kun vaihdetaan päivästä yöhön hiljaisen tilan aikana.	Aina	0–1 439 minuuttia, asetusväli : 1 minuutti 1320		
5.2.12	Asentaja	[137]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle hiljaiselle tasolle yöjakson aikana.	Aina	0: Pois päältä 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin		
5.3	Loppukäyttäjä	—	Kellonaika/päivämäärä.	Aina	—		
5.3	Loppukäyttäjä	—	Kesäaika.	Aina	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
5.3	Loppukäyttäjä	—	Kellon tyyppi.	Aina	0: 12 t 1: 24 t		
5.4	Loppukäyttäjä	—	Navigointiohjeet.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.5	Asentaja	[083]	Asetus, jolla valitaan lämpöpumpputyypin sähkön liitännästyyppi.	Aina	0: Yksivaiheinen 1: Kolmivaiheinen tähti 2: Kolmivaiheinen delta		
5.5	Asentaja	[154]	Asetus, joka ilmaisee, onko varalämmittimen sulake sähkökaapissa suurempi kuin 10 A.	(*3) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti tai (*4) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti	0: Ei 1: Kyllä		
5.5	Asentaja	[092]	Varalämmittimen enimmäiskapasiteetti.	Aina	(*2)/(*5) [083]=0: 2–6 kW: asetusväli: 1 kW 6 [083]=2 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2–9 kW: asetusväli: 1 kW 9 (*1) 2–4,5 kW: asetusväli: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Edis. loppukäy.	—	Asetus tasapainologiikan (kapasiteettivaje) käyttöön ottamiseksi.	Aina	0: Ei koskaan 1: Vajaus 2: Alle tasapainon		
5.6.2	Edis. loppukäy.	—	Ulkoilman lämpötilaraja mahdollisen kapasiteettivajeen sallimiseksi. Kapasiteettivaje on mahdollinen tämän ulkoilmalämpötilan alapuolella.	Aina	-15–35 °C, asetusväli: 1 °C 0		
5.7	Asentaja	—	Kenttäasetusten yleiskatsaus.	Aina	—		
5.8	Ei	—	—	—	—		
5.9	Loppukäyttäjä	—	Maa.	Aina	0: Albania / 1: Itävalta 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Kroatia 6: Kypros / 7: Tšekki 8: Tanska / 9: Viro 10: Suomi / 11: Ranska 12: Saksa / 13: Kreikka 14: Unkari / 15: Islanti 16: Irlanti / 17: Turkki 18: Italia / 19: Latvia 20: Liechtenstein / 21: Liettua 22: Luxemburg / 23: Makedonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Alankomaat 28: Norja / 29: Puola 30: Portugali / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovakia 34: Slovenia / 35: Espanja 36: Ruotsi / 37: Iso-Britannia 38: Sveitsi		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.9	Loppukäyttäjä	—	Kieli.	Aina	0: albania / 1: valkovenäjä 2: bosnia / 3: bulgaria 4: kroatia / 5: tšekki 6: tanska / 7: hollanti 8: Englanti / 9: Eesti 10: suomi / 11: ranska 12: saksa / 13: kreikka 14: unkari / 15: italia 16: latsia / 17: liettua 18: makedonia / 19: norja 20: puola / 21: portugali 22: romanian / 23: venäjä 24: serbia / 25: slovakki 26: slovenia / 27: espanja 28: ruotsi / 29: turkki 30: ukraina		
5.10	Ei	—	—	—	—		
5.11	Asentaja	—	Nollaa PUHALTIMEN käyttötunnit.	Aina	—		
5.12	Loppukäyttäjä	—	Näppäimistöasettelu.	Aina	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Loppukäyttäjä	—	Käyttäjäasetus edistyneempien asetusten käyttöönnottoon.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
5.14.1	Asentaja	[012]	Määrittää, riittääkö asennetun varaajan kattilan kapasiteetti kattamaan talon koko kuorman. Jos riittää, siitä voidaan tehdä päälämmönlähde.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.14.2	Asentaja	[023]	Vaihdospisteen ulkoilman lämpötilan yläraja lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöön/varaajan kattilaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	enint.([024]+2; -25)–25 °C, asetusväli:1 °C 5		
5.14.2	Asentaja	[024]	Vaihdospisteen ulkoilman lämpötilan alaraja lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöön/varaajan kattilaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	-25–25 °C, asetusväli:1 °C 0		
5.14.4	Asentaja	[021]	Ulkoilman lämpötilan vaihdoshystereesi lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöön/varaajan kattilaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	2–10 °C, asetusväli:1 °C 3		
5.14.6	Asentaja	[025]	Vähimmäisaika, jonka rinnakkaiskäytön kattilan pumppu pysyy päällä tilan lämmityksessä, kun pyyntö on kadonnut.	[093] =1: Kyllä	0–1 500 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 600		
5.15	Ei	—	—	—	—		
5.16	Ei	—	—	—	—		
5.17	Loppukäyttäjä	—	Näyttöruudun kirkkaus.	Aina	30–100 %, asetusväli: 1 % 70		
5.18	Asentaja	—	Käynnistä sisäyksikkö (ohjelmistolla) uudelleen.	Aina	—		
5.19	Asentaja	[196]	Kääntöventtiilin valinta.	(*4)	1: YJS profiili 1 2: Danfoss profiili 1		
5.20	Ei	—	—	—	—		
5.21.1	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön varaajan tuki sulatuksen aikana tilan lämmitystarpeen kompensoimiseksi.	(*5)	0: Pois käytöstä 1: Optimoitu 2: Jatkuva		
5.21.2	Edis. loppukäy.	—	Aseta lämminvesivaraajan ennakoiva esilämmitys säiliön sulattamiseksi.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.3	Edis. loppukäy.	—	Salli varaajan kattilan tuottaman ja lämminvesivaraajaan varastoidun lämmön käyttö tilanlämmityksen tukena.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.4	Asentaja	[188]	Yleinen asentajan asetus, jolla rajoitetaan varaajan kattilan tarjoamaa lämmitystukea.	[078]=1: Kyllä	4–35 kW, asetusväli: 1 kW 10		
5.21.5	Asentaja	[184]	Salli lämminvesivaraajaan varastoidun maksuttoman energian käyttö tilanlämmityksen tukena.	(*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.6	Asentaja	[187]	Yleinen asentajan asetus, jolla rajoitetaan varaajan tarjoamaa lämmitystukea maksuttoman energian käytön aikana.	[184]=1: Kyllä	2~35 kW: asetusväli: 1 kW 10		
5.21.7	Asentaja	[182]	Asetus, joka sallii maksuttoman energian käytön tilanlämmityksen päälämmönlähteenä.	[184]=1: Kyllä	0: Aina 1: Ulkolämpötilan ylityessä 2: Ei koskaan		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.21.8	Asentaja	[183]	Ulkoilman lämpötila, jonka ylittyessä varaajan ylimääräinen energia voidaan käyttää tilanlämmitykseen.	[184]=1: Kyllä ja [182]=1: Ympäristöä korkeampi	-28~35°C, asetusväli: 0,5°C 8		
5.21.9	Asentaja	[185]	Varaajaan on asennettu aurinkojärjestelmä.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC lisälämmittimellä tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.10	Asentaja	[186]	Asennettu aurinkojärjestelmä on ensisijainen muihin lämmönlähteisiin nähden.	[185]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.22	Asentaja	[175]	Ulkoisen ulkoilman lämpötila-anturin siirtymä.	[13]=1: Ulkoine ulkoilma-anturi	-5–5 °C, asetusväli: 0,5 °C 0		
5.23	Loppukäyttäjä	—	Hätätilan valinta.	Aina	0: Manuaalinen 1: Automaattinen 2: Automaattista tilan lämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi päällä 3: Automaattista tilanlämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi pois päältä 4: Automaattinen tilan lämmitys normaali + lämmin käyttövesi pois päältä		
5.24	Ei	—	—	—	—		
5.25	Asentaja	[201]	Ota puhaltimen näyteenotto toiminta käyttöön	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.26	Loppukäyttäjä	—	Näytä toimitusmuusajastin.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
5.27.1	Loppukäyttäjä	—	Ota lomatila käyttöön.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
5.27.2	Loppukäyttäjä	—	Lomajakso.	Aina	—		
5.28.1	Asentaja	[140]	Ota käyttöön tilan lämmitysprioriteetin toiminnallisuus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Ei 1: Kyllä		
5.28.2	Asentaja	[019]	Tilan lämmitysprioriteettitoiminto aktivoidaan tämän ulkoilmalämpötilan alapuolella (jos käytössä).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	-15–35 °C, asetusväli: 1 °C 0		
5.28.2	Asentaja	[020]	Ulkolämpötila, jossa tilan jäähdystoiminnon ajastin on enimmäisarvossaan.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	20–50 °C, asetusväli: 1 °C 35		
5.28.3	Asentaja	[131]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu tilan lämmitystoiminnolle tasapainotuksen aikana. Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan lämmitykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	1 800–36 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia 4500		
5.28.4	Asentaja	[132]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu tilan jäähdystoiminnolle tasapainotuksen aikana. Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan jäähditykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	1 800–36 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia 3 600		
5.28.5	Asentaja	[133]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu varaajan lämmitystoiminnolle tasapainotuksen aikana (alaraja). Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan lämmitykselle/ jäähditykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	900–18 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia (*3) [080]=1: Yksittäinen termistori 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3 600		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät lihavoituna.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.28.5	Asentaja	[134]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu varaajan lämmitystoiminnolle tasapainotuksen aikana (yläraja). Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan lämmitykselle/ jäähdytykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	900–18 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia 8280		
5.28.6	Ei	—	—	—	—		
5.28.7	Asentaja	[202]	Asetus, jolla asetetaan varaajan lämmitys etusijalle tilanlämmitys-/ jäähdytystoimintoon nähden.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.29	Ei	—	—	—	—		
5.30	Loppukäyttäjä	—	Hätäkuittaus.	Vain hätäpyynnön yhteydessä	—		
5.31	Ei	—	—	—	—		
5.32	Asentaja	[078]	Asetus, joka ilmaisee, milloin varaajan kattila on läsnä ja voidaan aktivoida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
5.33	Asentaja	[203]	Ota sulatusenergian kompensointi käyttöön.	[078]=0: Ei ja [5.21.1]=0: Pois käytöstä	0: Pois käytöstä 1: Optimoitu 2: Jatkuva		
5.34	Ei	—	—	—	—		
5.35	Ei	—	—	—	—		
5.36	Asentaja	[005]	Vesiputken jäätymisestotilan asetus.	Aina	0: Pois käytöstä 1: Jatkuva 2: Ajoittainen		
5.37	Asentaja	[093]	Tilan lämmityksen lisäkattilasarja on asennettu ja sen toiminta sallitaan.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
7 Huoltotila							
7.7.1	Asentaja	[030]	Delta T -tavoite tilan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	2–20 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
7.7.2	Asentaja	[031]	Menoveden lämpötilatavoite tilan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	5–71 °C, asetusväli: 1 °C 35		
7.7.3	Asentaja	[032]	Korvattua huonelämpötilaa käytetty tilan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	5–30 °C, asetusväli: 0,5 °C 20		
7.7.4	Asentaja	[033]	Delta T -tavoite tilan jäähdytyksen testauksen aikana.	Aina	2–10 °C asetusväli: 0,5 °C 5		
7.7.5	Asentaja	[034]	Menoveden lämpötilatavoite tilan jäähdytyksen testauksen aikana.	Aina	5–30 °C, asetusväli: 1 °C 15		
7.7.6	Asentaja	[035]	Korvattua huonelämpötilaa käytetty tilan jäähdytyksen testauksen aikana.	Aina	5–30 °C, asetusväli: 0,5 °C 20		
7.7.7	Asentaja	[077]	Varaajan tavoitelämpötila varaajan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	20–85 °C, asetusväli: 0,5 °C 50		
7.7.8	Asentaja	[094]	Pumpun PWM-tavoite (alhainen). Käytetään vain toimilaitteen testauksen ja ilman tyhjennyksen testauksen aikana.	Aina	0,1–1, asetusväli: 0,1 1		
7.7.8	Asentaja	[095]	Pumpun PWM-tavoite (korkea). Käytetään vain toimilaitteen testauksen ja ilman tyhjennyksen testauksen aikana.	Aina	0,1–1, asetusväli: 0,1 0,5		
7.7.9	Asentaja	[145]	Varaajan lämpötilatavoite lisälämmittimen testauksen aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	25–60 °C, asetusväli: 0,5 °C 50		
8 Yhteydet							
8.1	Loppukäyttäjä	—	Kun DHCP on pois päältä, IP-määrittäjä voi muokata.	Aina	—		
8.2.1 – 8.2.12	Ei	—	Yhdistettyjen oheislaitteiden yhteystilan yleiskatsaus.	Aina	Riippuen komponentista.		
8.3.1	Loppukäyttäjä	—	Langattoman yhdyskäytävän (WLAN dongle) nykyinen asetus.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
8.3.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön yhteyspistetilä WLAN donglen yhdistämiseksi paikalliseen kotiverkkoon.	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön)	0: Pois 1: Ota käyttöön 2: Käynnissä		
8.3.3	Loppukäyttäjä	—	Käynnistä langaton yhdyskäytävä uudelleen.	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön)	0: Säilytä 1: Nollaa		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
8.3.4	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön langattoman yhdyskäytävän WPS-toiminnallisuus.	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön)	0: Pois 1: Ota käyttöön 2: Käynnissä		
8.3.5	Ei	—	—	—	—		
8.3.6	Ei	—	—	—	—		
8.3.7	Loppukäyttäjä	—	Palauta WLAN dongle tehdasasetuksiin (unohda kaikki verkkotiedot).	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön) Ja DX WLAN donglessa on uusi laiteohjelmisto, joka tukee tätä toimintoa.	0: Säilytä 1: Nollaa		
8.4.1	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen IP-osoite.	Aina	—		
8.4.2	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen aliverkon peite.	Aina	—		
8.4.3	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen oletusyhdyskäytävän osoite.	Aina	—		
8.4.4	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen DNS 1 -osoite.	Aina	—		
8.4.5	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen DNS 2 -osoite.	Aina	—		
8.4.6	Loppukäyttäjä	—	Yksikön lähiverkon MAC/UEI-osoite.	Aina	—		
8.5.1	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön Daikin Home Controls.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
8.5.2	Loppukäyttäjä	—	Kosteudenpoistajan nykyinen asetus (asennuksen jälkeen).	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
8.5.3	Loppukäyttäjä	—	Kasteanturin nykyinen asetus (asennuksen jälkeen).	[8.5.2]=1 : Päällä	0: Ei 1: Tavallisesti auki 2: Tavallisesti kiinni		
8.5.4	Loppukäyttäjä	—	Kosteusraja.	[8.5.2]=1 : Päällä	40–80 %, asetusväli: 1 % 55		
8.5.5	Loppukäyttäjä	—	Kosteusraja, kun kasteanturia ei ole asennettu.	[8.5.2]=1 : Päällä JA [8.5.3]=0 : Ei	41–80 %, asetusväli: 1 % 70		
8.6	Ei	—	Turvallinen USB-laitteen poistopyyntö ennen USB-laitteen irrottamista.	Kun yksi tai useampi USB-portti on aktiivisesti käytössä.	0: Ei 1: Kyllä		
8.7	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön Modbus TCP/IP ei-TLS (portti 502).	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
8.8	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön Modbus TCP/IP TLS (portti 802).	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
8.9	Loppukäyttäjä	—	Poista nykyinen yhteysrajapinta (WLAN/lähiverkko) pilvestä.	[8.11]= 1: WLAN TAI [8.11]=2: Lähiverkko	—		
8.10	Loppukäyttäjä	—	Yhdistä yksikkö pilveen.	WLAN tai lähiverkko ei ole vielä yhdistetty.	—		
8.11	Asentaja	—	Valitse pilviyhteyden tyyppi.	Aina	0: Ei mitään 1: WLAN 2: LÄHIVERKKO		
9 Energia							
9.1	Edis. loppukäy.	—	Käyttäjän valitsema kiinteä sähkön hinta, kun sähkön hinta ei muutu ajastuksen kautta.	[9.3]=0: Pois päältä	1–5 000 eurosenttiä/kWh, asetusväli: 1 sentti 15		
9.2	Edis. loppukäy.	—	Sähkön vertailuhinta.	[9.3]=1 : Päällä	1–5 000 eurosenttiä/kWh, asetusväli: 1 sentti 5		
9.3	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön sähkön hinnan muutos ajastuksen perusteella.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
9.4	Edis. loppukäy.	—	Sähkön hinnan ajastus.	[9.3]=1 : Päällä	—		
9.5	Edis. loppukäy.	—	Fossiilisen polttoaineen hinta.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	1–5 000 eurosenttiä/kWh, asetusväli: 1 sentti 10		
9.6	Ei	—	—	—	—		
9.7	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
9.8	Ei	—	—	—	—		
9.9	Ei	—	Oikeudellinen vastuuvapauslauseke.	—	—		
9.10	Ei	—	—	—	—		
9.11	Asentaja	[026]	Kattilan tehokkuus.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0,1~1, säätöaskel: 0,01 0,9		
9.12	Asentaja	[141]	Varaajan kattilan tehokkuuden laskennassa käytetty tavoite COP.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0~6, säätöaskel: 0,1 2,5		
9.13	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön vaihtokohta lämpöpumpun ja rinnakkaisjärjestelmän välillä COP-laskelman perusteella nykyisen energian hinnan mukaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0: Ei 1: Kyllä		
9.14.1	Asentaja	[040]	Tarpeen vastetilan asetus.	Aina	0: Ei mitään 1: Lämpöpumpun tariffi 2: Smart Grid -valmiit kontaktit 3: Älymittarin kontakti		
9.14.1	Asentaja	[179]	Asetus, jolla määritetään mikä älysähköverkko on aktiivinen.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Laite 1.0 1: Ulkoinen 2: Laite 1.1		
9.14.2	Asentaja	[037]	Asetus, joka sallii toisen lämmönlähteen ottaa lämmitystoiminnon hallintaan tarpeen vastetilan aikana = pakotettu pois päältä.	[040]=1: Lämpöpumpun tariffi tai [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei lämmitystä 1: Fossil-haltuunotto ([093]=1: kyllä tai [078]=1: Kyllä) 2: Lämmittimen haltuunotto		
9.14.3	Asentaja	[071]	Salli toisen lämmönlähteen ottaa varaajan lämmitystoiminnon hallintaan tarpeen vastetilan aikana = pakotettu pois päältä.	[040]=1: Lämpöpumpun tariffi tai [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei lämmitystä 1: Fossil-haltuunotto ([078]=1: Kyllä) 2: Lämmittimen haltuunotto 3: Vain lisälämmittimen haltuunotto (*3)		
9.14.4	Asentaja	[036]	Puskurointi sallitaan tilan lämmityksen aikana.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Pois päältä 1: Päällä		
9.14.5	Asentaja	[038]	Sähköisten lämmönlähteiden toiminta sallitaan tilan lämmityksen puskuroinnin aikana.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei 1: Kyllä		
9.14.6	Asentaja	[039]	Sähköisten lämmönlähteiden toiminta sallitaan varaajan puskuroinnin aikana.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei 1: Kyllä		
9.14.7	Asentaja	[135]	Sovellettavissa oleva virtaraja älymittarin kontaktin tarpeen vasteen aikana.	[040]=3: Älymittarin kontakti	2–20 kW, asetusväli: 0,1 kW 4,2		
9.15.1	Asentaja	—	Ota käyttöön lakisääteinen rajoitus.	[5.9]=36: Ruotsi	0: Pois päältä 1: Päällä		
9.15.2	Asentaja	[190]	Lakisääteinen rajoitus.	[5.9]=36: Ruotsi	Ulkoyksikön tyypistä riippuva~30 kW asetusväli: 0,1 kW 30		
9.15.3	Asentaja	[189]	Järjestelmän rajoitus.	Aina	Ulkoyksikön tyypistä riippuva~30 kW asetusväli: 0,1 kW 30		
9.15.4	Asentaja	[191]	Ulkoyksikön sulakkeen rajoitus.	Ulkoyksikön tyypistä riippuva	Ulkoyksikön tyypistä riippuva~63 A asetusväli: 1 A 50		
10 Määrittelyn apuohjelma							
10.1	Loppukäyttäjät	—	Maa.	Aina	0: Albania / 1: Itävalta 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Kroatia 6: Kypros / 7: Tšekki 8: Tanska / 9: Viro 10: Suomi / 11: Ranska 12: Saksa / 13: Kreikka 14: Unkari / 15: Islanti 16: Irlanti / 17: Turkki 18: Italia / 19: Latvia 20: Liechtenstein / 21: Liettua 22: Luxemburg / 23: Makedonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Alankomaat 28: Norja / 29: Puola 30: Portugali / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovakia 34: Slovenia / 35: Espanja 36: Ruotsi / 37: Iso-Britannia 38: Sveitsi		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
10.1	Loppukäyttäjät	—	Kieli.	Aina	0: albania / 1: valkovenäjä 2: bosnia / 3: bulgaria 4: kroatia / 5: tšekki 6: tanska / 7: hollanti 8: Englanti / 9: Eesti 10: suomi / 11: ranska 12: saksa / 13: kreikka 14: unkari / 15: italia 16: latsia / 17: liettua 18: makedonia / 19: norja 20: puola / 21: portugali 22: romanian / 23: venäjä 24: serbia / 25: slovakki 26: slovenia / 27: espanja 28: ruotsi / 29: turkki 30: ukraina		
10.2	Ei	—	—	—	—		
10.3	Loppukäyttäjät	—	Kellonaika/päivämäärä.	Aina	—		
10.3	Loppukäyttäjät	—	Kesäaika.	Aina	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
10.4	Asentaja	[098]	Seinään asennettuun yksikköön yhdistetyn integroimattoman lämminvesivaraajan valinta.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC lisälämmittimellä 6: 3. osapuoli, pieni kierukka 7: 3. osapuoli, suuri kierukka		
10.4	Asentaja	[155]	Asetus, joka ilmaisee, onko lisäalue käytössä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
10.4	Asentaja	[080]	Tämä asetus ilmaisee, onko varaaja liitetty.	(*3)	0: Ei mitään 1: Yksittäinen termistori		
10.4	Asentaja	[093]	Tilan lämmityksen lisäkattilasarja on asennettu ja sen toiminta sallitaan.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
10.5	Asentaja	—	Kentän IO-liittimen valinta 3-tieventtiilille.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	Katso valikko [13] Kenttä IO.		
10.5	Asentaja	—	Kentän IO-liittimen valinta rinnakkaiskäytön ohitusventtiilille.	[093]=1: Kyllä	Katso valikko [13] Kenttä IO.		
10.6	Asentaja	[012]	Määrittää, riittääkö asennetun varaajan kattilan kapasiteetti kattamaan talon koko kuorman. Jos riittää, siitä voidaan tehdä päälämmönlähde.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
10.6	Asentaja	[078]	Asetus, joka ilmaisee, milloin varaajan kattila on läsnä ja voidaan aktivoida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
10.6	Asentaja	[011]	Lämminvesivaraajan suurin mahdollinen toimitettava lämpökapasiteetti tilan lämmityspiirissä varaajan tukemisen aikana.	(*5)	4–35 kW, asetusväli: 1 kW 20		
10.7	Loppukäyttäjät	—	Hätätilan valinta.	Aina	0: Manuaalinen 1: Automaattinen 2: Automaattista tilan lämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi päällä 3: Automaattista tilanlämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi pois päältä 4: Automaattinen tilan lämmitys normaali + lämmin käyttövesi pois päältä		
10.8	Asentaja	[083]	Asetus, jolla valitaan lämpöpumppuyksikön sähköverkon liitäntätyyppi.	Aina	0: Yksivaiheinen 1: Kolmivaiheinen tähti 2: Kolmivaiheinen delta		
10.8	Asentaja	[154]	Asetus, joka ilmaisee, onko varalämmittimen sulake sähkökaapissa suurempi kuin 10 A.	(*3) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti tai (*4) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti	0: Ei 1: Kyllä		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
10.8	Asentaja	[092]	Varalämmittimen enimmäiskapasiteetti.	Aina	(*)/(*) [083]=0: 2–6 kW: asetusväli: 1 kW 6 [083]=2 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2–9 kW: asetusväli: 1 kW 9 (*) 2–4,5 kW: asetusväli: 0,5 kW 4.5		
10.9	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta pääalueella.	Aina	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
10.9	Asentaja	[041]	Termostaatin tila pääalueella	Aina	0: Menovesi 1: Ulkoinen huone 2: Huone		
10.10	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan lämmityksen aikana päävyöhykkeellä.	Aina	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
10.10	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan jäähdytyksen aikana päävyöhykkeellä.	[10.9]=0: Lattialämmitys tai [10.9]=1: Lämpöpumpun konvektori	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
10.11	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle pääalueella.	[10.10]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [054]–[053] °C asetusväli: 1 °C		
10.12	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähdytykselle pääalueella.	[10.10]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [056]–[055] °C asetusväli: 1 °C		
10.13	Asentaja	[057]	Termostaatin tila lisäalueella	[155]=1: Kyllä	[41]=0: Menovesi 0: Menovesi [41]≠0: Menovesi 1: Ulkoinen huone		
10.13	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
10.14	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan lämmityksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
10.14	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan jäähdytyksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä JA [10.13]=0: Lattialämmitys tai [10.13]=1: Lämpöpumpun konvektori	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
10.15	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle lisäalueella (menoveden lämpötilarajat).	[155]=1: Kyllä JA [10.14]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [061]–[060] °C asetusväli: 1 °C		
10.16	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähdytykselle lisäalueella (menoveden lämpötilarajat).	[155]=1: Kyllä JA [10.14]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [063]–[062] °C asetusväli: 1 °C		
10.17	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden lämmityksen tehokkuuden asetus.	(*) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*) tai (*) (*)	(*) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus (*)/(*) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus		
10.17	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden lämmitystilän asetus.	(*) JA [080]=1: Yksittäinen termistori TAI (*)	0: Uudelleenlämmitys 1: Ajustus ja uudelleenlämmitys 2: Ajustettu		
10.18	Loppukäyttäjä	—	Uudelleenlämmityksen lämpötilatavoite lämminvesivaraajalle ajastettu + uudelleenlämitystilä.	[4.7]=0: Uudelleenlämmitys tai [4.7]=1: Ajustus ja uudelleenlämmitys	(*)/(*) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 45 (*) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 48		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
10.18	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]≠2: Ajustettu tai (*4) JA [4.7]≠2: Ajustettu tai (*5) JA [4.7]≠2: Ajustettu	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Muu tulo/lähtö							
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[100]	(*3)(*4): Liitäntä X42M 9-10-11 (*5): Liitin X43M 7-8-9	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 8: 3-suuntainen venttiili (*3) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili (*3)(*4) 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 8: 3-suuntainen venttiili 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[101]	(*4): Liitin X42M 25-26 (*3): Liitin X43M 7-8 (*5): Liitin X42M 13-14	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[124]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[103]	(*4): Liitin X42M 27-28 (*3): Liitin X43M 9-10 (*5): Liitin X42M 15-16	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[104]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[105]	(*3)(*4): Liitin X42M 15-16 (*5): Liitin X43M 13-14	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 5: Lisälämmitin (*3) 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*4)(*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 5: Lisälämmitin (*3) 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[106]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[107]	(*3)(*4): Liitin X42M 17-18 (*5): Liitin X43M 15-16	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila (*3)(*4) 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[108]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[109]	(*4): Liitin X42M 23-24 (*3): Liitin X43M 5-6 (*5): Liitin X42M 11-12	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän veden kiertopumppu (*3)(*4) 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[110]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[111]	(*3)(*4): Liitäntä X42M 12-13-14 (*5): Liitin X43M 10-11-12	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 8: 3-suuntainen venttiili (*3) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*4)(*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 8: 3-suuntainen venttiili (*3) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.6	Asentaja	[112]	(*3)(*4): Liitin X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ei liitetty 1: Ulkoinen ulkoanturi 2: Ulkoinen sisäanturi	0: Ei liitetty 1: Ulkoinen ulkoanturi 2: Ulkoinen sisäanturi		
13.7 / 13.8	Asentaja	[114]	Liitin X45M 3-4	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[115]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[116]	Liitin X45M 5-6	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[117]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[118]	Liitin X45M 7-8	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[119]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[120]	Liitin X45M 9-10	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[121]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[122]	Liitin X45M 1-2	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigationiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
13.7	Asentaja	[123]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

