

Kenttäasetustaulukko



[6.8.2] = **ID66F5**

Sovellettavat yksiköt

EWAQ006BAVP
EWAQ008BAVP
EWYQ006BAVP
EWYQ008BAVP
EWAQ006BAVP-H-
EWAQ008BAVP-H-
EWYQ006BAVP-H-
EWYQ008BAVP-H-

Huomautuksia

- (*1) EWYQ*
- (*2) EWAQ*

Kenttäasetustaulukko				Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta		
Navigationiohj	Kenttäkoodi	Asetuksen nimi	Ala, asetusväli	Oletusarvo	Päivämäärä	Arvo
Käyttäjääsetukset						
└─ Esiasetut arvot						
└─ Huone lämpötila						
7.4.1.1		Mukava (lämmitys)	R/W	[3-07]-[3-06], vaihe: A.3.2.4 21°C		
7.4.1.2		Eko (lämmitys)	R/W	[3-07]-[3-06], vaihe: A.3.2.4 19°C		
7.4.1.3		Mukava (jäähdytys)	R/W	[3-08]-[3-09], vaihe: A.3.2.4 24°C		
7.4.1.4		Eko (jäähdytys)	R/W	[3-08]-[3-09], vaihe: A.3.2.4 26°C		
└─ Lähtöveden lämpö, pää						
7.4.2.1	[8-09]	Mukava (lämmitys)	R/W	[9-01]-[9-00], vaihe: 1°C 45°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Eko (lämmitys)	R/W	[9-01]-[9-00], vaihe: 1°C 40°C		
7.4.2.3	[8-07]	Mukava (jäähdytys)	R/W	[9-03]-[9-02], vaihe: 1°C 18°C		
7.4.2.4	[8-08]	Eko (jäähdytys)	R/W	[9-03]-[9-02], vaihe: 1°C 20°C		
7.4.2.5		Mukava (lämmitys)	R/W	-10-10°C, vaihe: 1°C 0°C		
7.4.2.6		Eko (lämmitys)	R/W	-10-10°C, vaihe: 1°C -2°C		
7.4.2.7		Mukava (jäähdytys)	R/W	-10-10°C, vaihe: 1°C 0°C		
7.4.2.8		Eko (jäähdytys)	R/W	-10-10°C, vaihe: 1°C 2°C		
└─ Hiljainen taso						
7.4.4			R/W	0: Taso 1 1: Taso 2 2: Taso 3		
└─ Sähkön hinta						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Korkea	R/W	0,00-990/kWh 0/kWh		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Keskitaso	R/W	0,00-990/kWh 0/kWh		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Alhainen	R/W	0,00-990/kWh 0/kWh		
└─ Polttoaineen hinta						
7.4.6			R/W	0,00-990/kWh 0,00-290/MBtu 8,0/kWh		
└─ Aseta säästä riippuva						
└─ Pää						
Aseta säästä riippuva lämmitys						
7.7.1.1	[1-00]	Aseta säästä riippuva lämmitys	R/W	Alhainen ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuvalla käyrällä.	-40-5°C, vaihe: 1°C -10°C	
7.7.1.1	[1-01]	Aseta säästä riippuva lämmitys	R/W	Korkea ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuvalla käyrällä.	10-25°C, vaihe: 1°C 15°C	
7.7.1.1	[1-02]	Aseta säästä riippuva lämmitys	R/W	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuva käyrä alhaisessa ympäristön lämpötilassa.	[9-01]-[9-00]°C, vaihe: 1°C 45°C	
7.7.1.1	[1-03]	Aseta säästä riippuva lämmitys	R/W	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuva käyrä korkeassa ympäristön lämpötilassa.	[9-01]-min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C 35°C	
Aseta säästä riippuva jäähdytys						
7.7.1.2	[1-06]	Aseta säästä riippuva jäähdytys	R/W	Alhainen ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuvalla käyrällä.	10-25°C, vaihe: 1°C 20°C	
7.7.1.2	[1-07]	Aseta säästä riippuva jäähdytys	R/W	Korkea ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuvalla käyrällä.	25-43°C, vaihe: 1°C 35°C	
7.7.1.2	[1-08]	Aseta säästä riippuva jäähdytys	R/W	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuva käyrä alhaisessa ympäristön lämpötilassa.	[9-03]-[9-02]°C, vaihe: 1°C 22°C	
7.7.1.2	[1-09]	Aseta säästä riippuva jäähdytys	R/W	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuva käyrä korkeassa ympäristön lämpötilassa.	[9-03]-[9-02]°C, vaihe: 1°C 18°C	
Asentajan asetukset						
└─ Järjestelmän kaavio						
└─ Vakio						
A.2.1.1	[E-00]	Yksikkötyyp.	R/O	0-5 1: Minijäähdytin		
A.2.1.2	[E-01]	Kompressorityyppi	R/O	0-1 1: 16		
A.2.1.3	[E-02]	Sisäohjelmistotyyppi	R/O	0: Tyyppi 1 (*1) 1: Tyyppi 2 (*2)		
A.2.1.7	[C-07]	Yks. ohjaus	R/W	0: Lvi:n ohjaus 1: Ulk. hl:n ohj. 2: Hl:n ohjaus		
A.2.1.8	[7-02]	Lvi-alueiden määrä	R/O	0: 1 lvi-alue		
A.2.1.9	[F-0D]	Pumpun käyttötila	R/W	0: Jatkuva 1: Otos 2: Pyyntö		
A.2.1.A	[E-04]	Virrassäästö mahd.	R/O	0: Ei 1: Kyl		
A.2.1.B		Ohjaimen sijainti	R/W	0: Yksikössä 1: Huoneessa		
A.2.1.C	[E-0D]	Glykoliprosentti	R/W	0: Ei 1: Kyl		
└─ Lisävarusteet						
A.2.2.B	[C-08]	Ulkoinen anturi	R/W	0: Ei 1: Ulkoanturi 2: Huoneanturi		
└─ Ohjauskeskus						
A.2.2.E.1	[E-03]	Varalämmittimen vaiheet	R/W	0: Ei varal. 1: 1 vaihe 2: 2 vaihetta		

Kenttäasetustaulukko				Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta	
Navigointiohje	Kenttäkoodi	Asetuksen nimi		Ala, asetusväli Oletusarvo	Päivämäärä Arvo
A.2.2.E.2	[5-0D]	Varaläm. tyyppi		R/W 0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)	
A.2.2.E.3	[D-01]	Toivottu kWh-taksa		R/W 0: Ei 1: Akt. auki 2: Akt. suljettu	
A.2.2.E.5	[C-05]	Kontaktityyppi, pää		R/W 1: Termos. ON/OFF 2: L/J-pyyntö	
Lisävarustekeskus					
A.2.2.F.1	[C-02]	Ulk. vläm.läh.		R/W 0: Ei 1: Bivalent. 2: - 3: -	
A.2.2.F.2	[C-09]	Hälytyslähde		R/W 0: Tav. auki 1: Tav. kiinni	
A.2.2.F.3	[D-08]	Ulkoinen kWh-mittari 1		R/W 0: Ei 1: 0,1 pulssi/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssi/kWh 4: 100 pulssi/kWh 5: 1000 pulssi/kWh	
A.2.2.F.4	[D-09]	Ulkoinen kWh-mittari 2		R/W 0: Ei 1: 0,1 pulssi/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssi/kWh 4: 100 pulssi/kWh 5: 1000 pulssi/kWh	
A.2.2.F.5	[C-08]	Ulkoinen anturi		R/W 0: Ei 1: Ulkoanturi 2: Huoneanturi	
A.2.2.F.6	[D-04]	PCC digitaalitulot		R/W 0: Ei 1: Kyl	
Kapasiteetit					
A.2.3.2	[6-03]	Varaläm.: vaihe 1		R/W 0-10 kW, vaihe: 0,2 kW 3 kW	
A.2.3.3	[6-04]	Varaläm.: vaihe 2		R/W 0-10 kW, vaihe: 0,2 kW 0 kW	
Tilankäyttö					
Lvl:n asetukset					
Pää					
A.3.1.1.1		Lvl:n asetustila		R/W 0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva 2: Abs. + ajaistin 3: Sää + ajaistin	
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Lämpötila-ala	Min.lämpö (lämmitys)	R/W 15-37°C, vaihe: 1°C 25°C	
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Lämpötila-ala	Maks.lämpö (lämmitys)	R/W 37-55°C, vaihe: 1°C 55°C	
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Lämpötila-ala	Min.lämpö (jäähdytys)	R/W 5-18°C, vaihe: 1°C 5°C	
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Lämpötila-ala	Maks.lämpö (jäähdytys)	R/W 18-22°C, vaihe: 1°C 22°C	
A.3.1.1.5	[8-05]	Moduloitu lvl		R/W 0: Ei 1: Kyl	
A.3.1.1.7	[9-0B]	Lauhdutintyyppi		R/W 0: Nopea 1: Hidas	
Lähteen delta-T					
A.3.1.3.1	[9-09]	Lämmit.		R/W 3-10°C, vaihe: 1°C 5°C	
A.3.1.3.2	[9-0A]	Jäähd.		R/W 3-10°C, vaihe: 1°C 5°C	
Huonetermostaatti					
A.3.2.1.1	[3-07]	Huonelämpötila-ala	Min.lämpö (lämmitys)	R/W 12-18°C, vaihe: A.3.2.4 16°C	
A.3.2.1.2	[3-06]	Huonelämpötila-ala	Maks.lämpö (lämmitys)	R/W 18-30°C, vaihe: A.3.2.4 30°C	
A.3.2.1.3	[3-09]	Huonelämpötila-ala	Min.lämpö (jäähdytys)	R/W 15-25°C, vaihe: A.3.2.4 15°C	
A.3.2.1.4	[3-08]	Huonelämpötila-ala	Maks.lämpö (jäähdytys)	R/W 25-35°C, vaihe: A.3.2.4 35°C	
A.3.2.2	[2-0A]	Huonelämmön poikkeama		R/W -5-5°C, vaihe: 0,5°C 0°C	
A.3.2.3	[2-09]	Ulk. huoneanturin poik.		R/W -5-5°C, vaihe: 0,5°C 0°C	
A.3.2.4		Huonelämpötilan vaihe		R/W 0: 0,5°C 1: 1°C	
Käyttöala					
A.3.3.1	[4-02]	Tilaniäm. OFF-lämpö		R/W 14-35°C, vaihe: 1°C 35°C	
A.3.3.2	[F-01]	Tilaniäm. ON-lämpö		R/W 10-35°C, vaihe: 1°C 20°C	
Lämmönlähteet					
Varalämmitin					
A.5.1.1	[4-00]	Käyttötila		R/W 0-2 0: Pois käytöstä 1: Käytössä	
A.5.1.3	[4-07]	Käytä varal. vaihetta 2		R/W 0: Ei 1: Kyl	
A.5.1.4	[6-01]	Tasapainolämpötila		R/W -15-35°C, vaihe: 1°C -4°C	
Järjestelmäkäyttö					
Autom. uudelleenkäynnistys					
A.6.1	[3-00]			R/W 0: Ei 1: Kyl	
Toivottu kWh-taksa					
A.6.2.1	[D-00]	Sallittu lämmitin		R/W 0-3 0: Ei mitään 2: Vain varal. 3: Kaikki läm.	
A.6.2.2	[D-05]	Pakotettu pumppu pois		R/W 0: Pakotettu pois 1: Tavallisesti	
Virrankulutuksen hallinta					

Kenttäasetustaulukko					Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta	
Navigationiohje	Kenttäkoodi	Asetuksen nimi		Ala, asetusväli Oletusarvo	Päivä määrä	Arvo
A.6.3.1	[4-08]	Tila		R/W	0: Ei rajoitusta 1: Jatkuva 2: Digit. tulot	
A.6.3.2	[4-09]	Tyyppi		R/W	0: Virta 1: Teho	
A.6.3.3	[5-05]	Amp-arvo		R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.6.3.4	[5-09]	kW-arvo		R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.5.1	[5-05]	Digit. tulon amp-rajat	Dt1-rajat	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.6.3.5.2	[5-06]	Digit. tulon amp-rajat	Dt2-rajat	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.6.3.5.3	[5-07]	Digit. tulon amp-rajat	Dt3-rajat	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.6.3.5.4	[5-08]	Digit. tulon amp-rajat	Dt4-rajat	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.6.3.6.1	[5-09]	Dtn kW-rajat	Dt1-rajat	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.2	[5-0A]	Dtn kW-rajat	Dt2-rajat	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.3	[5-0B]	Dtn kW-rajat	Dt3-rajat	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.4	[5-0C]	Dtn kW-rajat	Dt4-rajat	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.7	[4-01]	Ensisijaisuus		R/W	0-2 0: Ei mitään 2: Varaläm.	
└─ Keskiarvoaika						
A.6.4	[1-0A]			R/W	0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia	
└─ Ulkoanturin poikkeama						
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5-5°C, vaihe: 0,5°C 0°C	
└─ boilerin tehokkuus						
A.6.A	[7-05]			R/W	0: Korkea 1: Korkea 2: Keskitaso 3: Alhainen 4: Alhainen	
└─ Häätä						
A.6.C				R/W	0: Manuaalinen 1: Autom.	
└─ Yleisasetukset						
A.8	[0-00]	--			35°C	
A.8	[0-01]	--			45°C	
A.8	[0-02]	--			15°C	
A.8	[0-03]	--			-10°C	
A.8	[0-04]	--			8°C	
A.8	[0-05]	--			12°C	
A.8	[0-06]	--			35°C	
A.8	[0-07]	--			20°C	
A.8	[0-0B]	--			55°C	
A.8	[0-0C]	--			60°C	
A.8	[0-0D]	--			15°C	
A.8	[0-0E]	--			-10°C	
A.8	[1-00]	Alhainen ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuvalla käyrällä.		R/W	-40-5°C, vaihe: 1°C -10°C	
A.8	[1-01]	Korkea ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuvalla käyrällä.		R/W	10-25°C, vaihe: 1°C 15°C	
A.8	[1-02]	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuva käyrä alhaisessa ympäristön lämpötilassa.		R/W	[9-01]-[9-00], vaihe: 1°C 45°C	
A.8	[1-03]	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen lämmityksen säästä riippuva käyrä korkeassa ympäristön lämpötilassa.		R/W	[9-01]-min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C 35°C	
A.8	[1-04]	Päälähtöveden lämpötila-alueen säästä riippuva jäähdytys.		R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä	
A.8	[1-05]	--			1	
A.8	[1-06]	Alhainen ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuvalla käyrällä.		R/W	10-25°C, vaihe: 1°C 20°C	
A.8	[1-07]	Korkea ympäristön lämpötila lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuvalla käyrällä.		R/W	25-43°C, vaihe: 1°C 35°C	
A.8	[1-08]	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuva käyrä alhaisessa ympäristön lämpötilassa.		R/W	[9-03]-[9-02]°C, vaihe: 1°C 22°C	
A.8	[1-09]	Lähtöveden lämpötila-arvo, kohteena lähtöveden päälämpötila-alueen jäähdytyksen säästä riippuva käyrä korkeassa ympäristön lämpötilassa.		R/W	[9-03]-[9-02]°C, vaihe: 1°C 18°C	
A.8	[1-0A]	Mikä on ulkolämpötilan keskiarvoaika?		R/W	0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia	
A.8	[2-00]	--			5	
A.8	[2-01]	--			1	
A.8	[2-02]	--			23	
A.8	[2-03]	--			60	
A.8	[2-04]	--			40	
A.8	[2-05]	Huoneen jäätymissuojalämpötila		R/W	4-16°C, vaihe: 1°C 16°C	
A.8	[2-06]	Huoneen jäätymissuoja		R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä	
A.8	[2-09]	Säädetäänkö mitatun huonelämpötilan poikkeamaa?		R/W	-5-5°C, vaihe: 0,5°C 0°C	
A.8	[2-0A]	Säädetäänkö mitatun huonelämpötilan poikkeamaa?		R/W	-5-5°C, vaihe: 0,5°C 0°C	
A.8	[2-0B]	Mikä on vaadittu poikkeama mitatussa ulkolämpötilassa?		R/W	-5-5°C, vaihe: 0,5°C 0°C	
A.8	[3-00]	Saako yksikkö käynnistyä uudelleen automaattisesti?		R/W	0: Ei 1: Kyl	
A.8	[3-01]	--			0	
A.8	[3-02]	--			1	
A.8	[3-03]	--			4	
A.8	[3-04]	--			2	
A.8	[3-05]	--			1	

Kenttäasetustaulukko				Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta	
Navigationiohje	Kenttäkoodi	Asetuksen nimi	Ala, asetusväli Oletusarvo	Päivä määrä	Arvo
A.8	[3-06]	Mikä on haluttu huonelämmön maksimi lämmityksessä?	R/W	18-30°C, vaihe: A.3.2.4 30°C	
A.8	[3-07]	Mikä on haluttu huonelämmön minimi lämmityksessä?	R/W	12-18°C, vaihe: A.3.2.4 16°C	
A.8	[3-08]	Mikä on haluttu huonelämmön maksimi jäähdytyksessä?	R/W	25-35°C, vaihe: A.3.2.4 35°C	
A.8	[3-09]	Mikä on haluttu huonelämmön minimi jäähdytyksessä?	R/W	15-25°C, vaihe: A.3.2.4 15°C	
A.8	[4-00]	Mikä on varalämmittimen käyttötila?	R/W	0-2 0: Pois käytöstä 1: Käytössä	
A.8	[4-01]	Millä sähkölämmittimellä on ensisijaisuus?	R/W	0-2 0: Ei mitään	
A.8	[4-02]	Minkä ulkolämmön alapuolella sallitaan lämmitys?	R/W	14-35°C, vaihe: 1°C 35°C	
A.8	[4-03]	--		3	
A.8	[4-04]	Vesiputkien jääytymisen esto	R/W	0: Ajoittainen pumpun toiminta 1: Jatkuva pumpun toiminta 2: Ei suojausta	
A.8	[4-05]	--		0	
A.8	[4-06]	-- (Älä muuta tätä arvoa)		0/1	
A.8	[4-07]	Otetaanko varalämmittimen toinen vaihe käyttöön?	R/W	0: Ei 1: Kyl	
A.8	[4-08]	Minkä virranrajotustilan järjestelmä vaatii?	R/W	0: Ei rajoitusta 1: Jatkuva 2: Digit. tulot	
A.8	[4-09]	Mikä virtarajotustyyppi vaaditaan?	R/W	0: Virta 1: Teho	
A.8	[4-0A]	--		0	
A.8	[4-0B]	Automaattinen jäähdytyksen/lämmityksen vaihdoshystereesi.	R/W	1-10°C, vaihe: 0,5°C 1°C	
A.8	[4-0D]	Automaattinen jäähdytyksen/lämmityksen vaihdossiirtymä.	R/W	1-10°C, vaihe: 0,5°C 3°C	
A.8	[4-0E]	Onko asentaja paikan päällä?	R/W	0: Ei 1: Kyl	
A.8	[5-00]	Sallitaanko varalämmittimen toiminta tasapainolämpötilan yläpuolella tilanlämmityskäytössä?	R/W	0: Sallittu 1: Ei sallittu	
A.8	[5-01]	Mikä on rakennuksen tasapainolämpötila?	R/W	-15-35°C, vaihe: 1°C -4°C	
A.8	[5-02]	Tilanlämmityksen ensisijaisuus.	R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä	
A.8	[5-03]	Tilanlämmityksen ensisijaisuuslämpötila.	R/W	-15-35°C, vaihe: 1°C 0°C	
A.8	[5-04]	--		10	
A.8	[5-05]	Mikä on pyydetty raja t1:lle?	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.8	[5-06]	Mikä on pyydetty raja dt2:lle?	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.8	[5-07]	Mikä on pyydetty raja dt3:lle?	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.8	[5-08]	Mikä on pyydetty raja dt4:lle?	R/W	0-50 A, asetusväli: 1 A 50 A	
A.8	[5-09]	Mikä on pyydetty raja dt1:lle?	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.8	[5-0A]	Mikä on pyydetty raja dt2:lle?	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.8	[5-0B]	Mikä on pyydetty raja dt3:lle?	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.8	[5-0C]	Mikä on pyydetty raja dt4:lle?	R/W	0-20 kW, asetusväli: 0,5 kW 20 kW	
A.8	[5-0D]	Minkä tyyppistä varalämmittimen asennusta käytetään?	R/W	0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)	
A.8	[5-0E]	--		1	
A.8	[6-00]	Lämpötilaero, joka määrittää lämpöpumpun PÄÄLLÄ-lämpötilan.	R/W	2-20°C, vaihe: 1°C 2°C	
A.8	[6-01]	Lämpötilaero, joka määrittää lämpöpumpun POIS-lämpötilan.	R/W	0-10°C, vaihe: 1°C 2°C	
A.8	[6-02]	--		0	
A.8	[6-03]	Mikä on varalämmittimen vaiheen 1 kapasiteetti?	R/W	0-10 kW, asetusväli: 0,2 kW 3 kW	
A.8	[6-04]	Mikä on varalämmittimen vaiheen 2 kapasiteetti?	R/W	0-10 kW, asetusväli: 0,2 kW 0 kW	
A.8	[6-05]	--		0	
A.8	[6-06]	--		0	
A.8	[6-07]	--		0	
A.8	[6-08]	--		10	
A.8	[6-09]	--		0	
A.8	[6-0A]	--		55°C	
A.8	[6-0B]	--		45°C	
A.8	[6-0C]	--		45°C	
A.8	[6-0D]	--		1	
A.8	[6-0E]	--		60°C	
A.8	[7-00]	--		0°C	
A.8	[7-01]	--		2°C	
A.8	[7-02]	Kuinka monta lähtöveden lämpötila-aluetta on?	R/O	0: 1 lvi-alue	
A.8	[7-03]	--		2,5	
A.8	[7-04]	--		0	
A.8	[7-05]	boilerin tehokkuus	R/W	0: Korkea 1: Korkea 2: Keskitaso 3: Alhainen 4: Alhainen 1 min	
A.8	[8-00]	--		30	
A.8	[8-01]	--		0,5	
A.8	[8-02]	--		50	
A.8	[8-03]	--		50	
A.8	[8-04]	Enimmäiskäyttöajan lisäkäyttöaika.	R/W	0-95 min, asetusväli: 5 min 95 min	
A.8	[8-05]	Salli lähtöveden lämpötilan modulaation ohjaavan huonetta?	R/W	0: Ei 1: Kyl	
A.8	[8-06]	Lähtöveden lämpötilan enimmäismodulaatio.	R/W	0-10°C, vaihe: 1°C 3°C	

Kenttäasetustaulukko					Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta	
Navigointiohje	Kenttäkoodi	Asetuksen nimi		Ala, asetusväli Oletusarvo	Päivämäärä	Arvo
A.8	[8-07]	Mikä on haluttu mukava-tilan päälähtöveden lämpö jäähdyt?	R/W	[9-03]-[9-02], vaihe: 1°C 18°C		
A.8	[8-08]	Mikä on haluttu eko-tilan päälähtöveden lämpö jäähdyt?	R/W	[9-03]-[9-02], vaihe: 1°C 20°C		
A.8	[8-09]	Mikä on haluttu mukava-tilan päälähtöveden lämpö lämmit?	R/W	[9-01]-[9-00], vaihe: 1°C 45°C		
A.8	[8-0A]	Mikä on haluttu eko-tilan päälähtöveden lämpö lämmit?	R/W	[9-01]-[9-00], vaihe: 1°C 40°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	Mikä on haluttu maksimi-lvi pääalueelle lämmityksessä?	R/W	37-55°C, vaihe: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Mikä on haluttu minimi-lvi pääalueelle lämmityksessä?	R/W	15-37°C, vaihe: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	Mikä on haluttu maksimi-lvi pääalueelle jäähdytyksessä?	R/W	18-22°C, vaihe: 1°C 22°C		
A.8	[9-03]	Mikä on haluttu minimi-lvi pääalueelle jäähdytyksessä?	R/W	5-18°C, vaihe: 1°C 5°C		
A.8	[9-04]	Lähtöveden lämpötilan yliajustuslämpötila.	R/W	1-4°C, vaihe: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	--		25		
A.8	[9-06]	--		55		
A.8	[9-07]	--		5		
A.8	[9-08]	--		22		
A.8	[9-09]	Mikä on haluttu delta-T lämmityksessä?	R/W	3-10°C, vaihe: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	Mikä on haluttu delta-T jäähdytyksessä?	R/W	3-10°C, vaihe: 1°C 5°C		
A.8	[9-0B]	Mikä lauhdutintyyppi on liitetty pää-lvi-alueeseen?	R/W	0: Nopea 1: Hidas		
A.8	[9-0C]	Huonelämpötilan hystereesi.	R/W	1-6°C, vaihe: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Pumpun nopeuden rajoitus	R/W	0-8, vaihe:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0		
A.8	[A-02]	--		0		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	--		0		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Onko ulkoinen varalämmönlähde liitetty?	R/W	0: Ei 1: Bivalent. 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	Bivalentinen aktivointi.	R/W	-25-25°C, vaihe: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Bivalentinen hystereesi.	R/W	2-10°C, vaihe: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Mikä on pääalueen termos.pyynnön kontaktityyppi?	R/W	1: Termos. ON/OFF 2: L/J-pyyntö		
A.8	[C-06]	--		1		
A.8	[C-07]	Mikä on yksikön ohjaustapa tilakäytössä?	R/W	0: Lvi:n ohjaus 1: Ulk. hl:n ohj. 2: Hl:n ohjaus		
A.8	[C-08]	Minkä tyyppinen ulkoinen anturi on asennettu?	R/W	0: Ei 1: Ulkoanturi 2: Huoneanturi		
A.8	[C-09]	Mikä on vaadittu hälytyslähdön kontaktityyppi?	R/W	0: Tav. auki 1: Tav. kiinni		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Korkea sähkön hinta, kymmenys (älä käytä)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0D]	Keskitason sähkön hinta, kymmenys (älä käytä)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0E]	Alhainen sähkön hinta, kymmenys (älä käytä)	R/W	0-7 0		
A.8	[D-00]	Mitä lämmittimet sallitaan jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa?	R/W	0-3 0: Ei mitään 2: Vain varal. 3: Kaikki läm.		
A.8	[D-01]	Pakotettu kontakti tyyppi	R/W	0-3 0: Ei 1: Avoin tariffi 2: Suljettu tarif.		
A.8	[D-02]	--		0		
A.8	[D-03]	Lähtöveden lämpötilan kompensointi lämpötilan 0°C tienoilla.	R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä, muutos 2°C (-2 - 2°C) 2: Käytössä, muutos 4°C (-2 - 2°C) 3: Käytössä, muutos 2°C (-4 - 4°C) 4: Käytössä, muutos 4°C (-4 - 4°C)		
A.8	[D-04]	Lisävar. keskus käytetty PCC:le?	R/W	0: Ei 1: Kyl		
A.8	[D-05]	Onko pumpu sallittu jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa?	R/W	0: Pakotettu pois 1: Tavallisesti		
A.8	[D-07]	--		0		
A.8	[D-08]	Käytetäänkö virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria?	R/W	0: Ei 1: 0,1 pulssi/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssi/kWh 4: 100 pulssi/kWh 5: 1000 pulssi/kWh		

Kenttäasetustaulukko				Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta		
Navigointiohje	Kenttäkoodi	Asetuksen nimi	Ala, asetusväli	Oletusarvo	Päivämäärä	Arvo
A.8	[D-09]	Käytetäänkö virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria?	R/W	0: Ei 1: 0,1 pulssi/kWh 2: 1 pulssi/kWh 3: 10 pulssi/kWh 4: 100 pulssi/kWh 5: 1000 pulssi/kWh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Mikä on korkea sähkön hinta (älä käytä)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0D]	Mikä on keskitason sähkön hinta (älä käytä)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0E]	Mikä on alhainen sähkön hinta (älä käytä)	R/W	0-49 0		
A.8	[E-00]	Minkä tyyppinen yksikkö on asennettu?	R/O	1: Minijäähdytin		
A.8	[E-01]	Minkä tyyppinen kompressori on asennettu?	R/O	0-1 1: 16		
A.8	[E-02]	Mikä on sisäyksikön ohjelmistotyyppi?	R/O	0: Tyyppi 1 (*1) 1: Tyyppi 2 (*2)		
A.8	[E-03]	Mikä on varalämmittimen vaiheiden määrä?	R/W	0: Ei varal. 1: 1 vaihe 2: 2 vaihetta		
A.8	[E-04]	Onko virransäästötoiminto käytettävissä ulkoyksikössä?	R/O	0: Ei 1: Kyl		
A.8	[E-05]	--		0		
A.8	[E-06]	--		1		
A.8	[E-07]	--		0		
A.8	[E-08]	Ulkoyksikön virransäästötoiminto.	R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
A.8	[E-09]	--		0		
A.8	[E-0A]	--		0		
A.8	[E-0B]	--		0		
A.8	[E-0C]	--		0		
A.8	[E-0D]	Onko järjestelmä täytetty glykoolilla ?	R/W	0: Ei 1: Kyl		
A.8	[E-0E]	--		0		
A.8	[F-00]	Pumpun toiminta sallittu alueen ulkopuolella.	R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
A.8	[F-01]	Minkä ulkolämmön yläpuolella sallitaan jäähdytys?	R/W	10-35°C, vaihe: 1°C 20°C		
A.8	[F-02]	--		3		
A.8	[F-03]	--		5		
A.8	[F-04]	--		0		
A.8	[F-05]	--		0		
A.8	[F-06]	--		0		
A.8	[F-09]	Pumpun toiminta virtauksen poikkeavuuden aikana.	R/W	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
A.8	[F-0A]	--		0		
A.8	[F-0B]	--		0		
A.8	[F-0C]	--		1		
A.8	[F-0D]	Mikä on pumpun käyttötila?	R/W	0: Jatkuva 1: Otos 2: Pyyntö		